

# PARAMÉTRER UN ISOLANT




Le but est d'insérer une configuration d'isolants prédéfinie et de paramétrer les parois du bâtiment

<https://fr.graitec.com/archiwizard/>


1

Dans la barre de menu à gauche, choisir l'icône « Mode Parois »



2


Double cliquer sur les parois pour ouvrir le « configurateur de parois »



3

Insérer une configuration en cliquant sur...

- 1 – Configuration
- 2 – Charger une configuration
- 3 – Sélectionner le fichier mis à disposition
- 4 – OK



4

Choisir l'isolant pour :

- les parois verticales

- le toit terrasse

... grâce au menu déroulant « composition »

